

SMART TRACKER



Gefeliciteerd! Nu jouw **Fris Smart Tracker** is gemonteerd, hoef je deze alleen nog toe te voegen en te activeren via de gratis Zeker!-app. Daarna is jouw eigendom optimaal beveiligd.




Download de gratis Zeker!-app op je telefoon via de App Store of Google Play.



- Ga in het menu linksboven eerst naar 'Sensor toevoegen' en **scan** de QR-code van jouw zender.
- Ga daarna in hetzelfde menu naar 'Web portal'. De camera op je telefoon wordt geopend. Hiermee scan je de QR-code die op de website **portal.frisnederland.nl** staat.



- Ga naar 
- **Kies** het gewenste abonnement (12, 24 of 36 maanden) of selecteer jouw huidige verzekeraar.
- Scrol naar beneden en vul de gevraagde gegevens in.
- Druk daarna op de bestelknop en vul je mail- en adresgegevens in.



Reken **veilig** af via de iDEAL-betaalknop. Je ontvangt in je opgegeven mailbox de bevestiging en het betalingsbewijs.



24 uur na betaling is jouw Fris Smart Tracker aangemeld op het slimme netwerk en **klaar** voor gebruik!